

Výhody:

- vysoká přesnost při ustavování zajistí perfektní a stejné vyrovnaní všech nožů
- významně spoří Váš čas při montáži a ustavení nožů
- ustavovače jsou dodávány v dřevěných kazetách s kompletní sadou kalibrátorů v tloušťce 0,8 – 1,0 – 1,2 mm

Ustavení nožů v hoblovacím válci (3 možnosti)

- 1) ustavení na hoblovacím válci; hoblovací, protahovací nebo kombinované stroje, označení originálních nožů
- 2) ustavení na hoblovacím válci při použití jednoho z dodávaných kalibrátorů tloušťky
- 3) ustavení přímo na hoblovací stůl a hoblovací válec s použitím označení originálních nožů (při tomto způsobu je garantováno perfektní vyrovnaní nožů pokud je hoblovací stůl v nestejně výšce)

Podrobnější popis ustavení nožů

1) ustavení na hoblovacím válci


Provést značení na originálním noži. Zajistit přenesení stejných značek na všechny nože, pozici spojit na levé straně s držákem nožů. Dále přenést značku na hoblovací válec ve stejné pozici na levé straně.

2) ustavení na hoblovacím válci, použití kalibrátorů

ustavení za pomoci dodaných kalibrátorů tloušťky

3) ustavení přímo na hoblovací stůl a hoblovací válec

provést značení na originálním noži (při tomto způsobu je garantováno perfektní vyrovnaní nožů pokud je hoblovací stůl v nestejně výšce). Zajistit přenesení stejných značek na všechny nože. Dále přenést značku na hoblovací stůl ve stejné pozici na levé straně.



CENA: 1.270,- Kč/ sadu (2ks) , cena bez DPH

Pro obchodní firmy poskytujeme slevy !!!

Prodej přes obchodní firmu
Radomír Baran, BA trading

Včelín 1169
768 24 Hulín

tel. 573 351406 , mob.603 221913
E-mail: info@eurotooling.cz

fax 573 352092
<http://www.eurotooling.cz>